

Para los paneles 1832/1864

\*8 5555 para entrar a programación y debes configurar los siguientes campos:  
en la dirección [301] tienes que grabar DCAA como número teléfono, dentro de este campo digite \* para cambiar de números a letras  
en la dirección [350] prográmalo como SIA FSK: 04 04 ,  
en la sección [381] opción 3 debería estar apagado,  
en la sección [382] opción 5 debes habilitar la interfaz T-LINK ,  
luego una vez ingresado a la programación del T-LINK 250 sección [851], la programación más básica sería en las siguientes secciones:  
[001] dirección IP del T-link  
[002] mascara de subred  
[003] número de cuenta, el mismo que se grabo en la seccion [310]  
[007] dirección IP estática del receptor  
[008] Gateway del T-LINK  
[023] aquí graba así: 01  
[999] aquí graba así: 55 (es para reiniciar el modulo)  
esperas unos 20 segundos  
# sales de programación.